



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztításához, ahová a ProClip-et felszereli. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClip-ről. Húzza vagy hajtsa ki a gumitömítést az A-oszlopon. Helyezze be a ProClip alsó részének szögletes élét a résbe, és akassza be az A-oszlop panel szélének mögé.



2. Nyomja határozottan felfelé a bal kezével a ProClip alsó részét, és a másik kezével balra a ProClip oldalát. Nyomja mindaddig, amíg nem látja, hallja vagy érzi, hogy a ProClip felső részének szögletes éle beakad az A-oszlop panel széle körül, a szélvédőnél.

3. A ProClip a helyén van.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Altima (2013-2018)

