

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Húzza ki az A-oszlopnál található gumitömítést. Nyomja a ProClip rövidebb élét a résbe és akassza a ProClipet az A-oszlopba.



2. Nyomja a ProClipet felfelé/előre és akassza a hosszabb élét az A-oszlopba.

3. Nyomja a ProClip hosszabb részét az A-oszlop felé, hogy az éle megfelelően a helyére kerüljön.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford B-Max (2013-2018)

