

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!


1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg a ProClipet, ahová az kerülni fog. Távolítsa el mindkét öntapadós matricát a ProClipről. Kissé húzza ki a gumitömítést az A-oszlopból.



2. Nyomja a ProClip alsó részén található meghajlított élt a részbe, és akassza be az A-oszlop köré.

3. Nyomja a ProClipet felfelé/előre, így a meghajlított felső él rögzülni fog az A-oszlop köré.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Skoda Octavia III (2013-2021)

