

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a szellőzőrácsot körülvevő panel alsó része és a műszerfal közti részbe, így kiszélesíti azt. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadós matricát a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó meghajlított élét a részbe, a réstágító mellé.



2. Húzza ki a réstágítót. Nyomja a réstágítót a szellőzőrácsot körülvevő panel felső része és a műszerfal közti részbe. Nyomja előre a ProClip felső részét. Nyomja a ProClip felső meghajlított élét a részbe, a réstágító mellé.



3. Nyomja lefelé a ProClip felső részét, így az minden irányból a helyén lesz, illetve az öntapadó matrica is rögzülni fog. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Subaru Forester (2013-2017); Subaru Levorg (2016-2021)

