

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágítók vékonyabbik felét a szellőzőrács kerete és a műszerfal puha része közti részbe, így kiszélesíti azt.



2. Távolítsa el az öntapadós matricát a ProClipről. Nyomja a ProClip jobb oldalán található meghajlított élt a részbe, a réstágítók közé. Addig nyomja, amíg nem hallja/látja, hogy az bekattant a helyére. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a szellőzőrács kerete és az azt körülvevő panel közti részbe, így kiszélesíti azt. Nyomja a ProClip bal oldalán található vékonyabb részt a részbe, a réstágító alá. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Silverado 1500 Series (2014-2018); Chevrolet Silverado 2500/3500 Series (2015-2019)
- GMC Sierra 1500 Series (2014-2018); GMC Sierra 2500/3500 Series (2015-2019)

