

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Húzza ki egy kissé a gumitömítést az A-oszlopból.



2. Akassza be az A-oszlop panelébe ProClipen található meghajlított élt.

3. Nyomja a ProClipet előre/lefelé, így a másik meghajlított él be fog akadni az A-oszlop köré. Nyomja a ProClipet az A-oszlop felé, így a meghajlított él tökéletesen illeszkedni fog a helyére.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Suzuki SX4 S-Cross (2014-2021)

