

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Húzza ki kissé a gumitömítést az A-oszlopból. Távolítsa el az öntapadós matricákat a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip alján található meghajlított élt a részbe és akassza be az A-oszlop köré. Mindenképpen a tömítés alatt látható műanyag rész elé helyezze a ProClip szélét, ahogy a nyíl is mutatja.



3. Nyomja felfelé/előre a ProClipet, így a meghajlított felső él be fog akadni az A-oszlop köré.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Tourneo Connect (2014-2017); Ford Transit Connect (2014-2017)