

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Húzza ki a gumitömítést kissé az A-oszlopból. Távolítsa el az öntapadós matricát a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip alján található meghajlított élt a részbe és akassza be az A-oszlop köré.

3. Nyomja előre/felfelé a ProClipet. Így a felső meghajlított él be fog akadni az A-oszlop köré.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen C4 Cactus (2015-2017)

