

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Húzza ki a gumitömítést óvatosan az A-oszlopnál. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről.



2. Nyomja a ProClip alsó részét a résbe és akassza az A-oszlop köré.

3. Nyomja a ProClipet felfelé/előre, hogy a szögletes felső része beakadjon az A-oszlop köré.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW 2-series Active Tourer, F45 (2014-2021); BMW 2-series Gran Tourer, F46 (2014-2021)

