

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el mindkét öntapadó matricát a ProClipről. Húzza ki kissé az A-oszlop gumitömítését.



2. Nyomja a ProClip alsó részén található meghajlított élt a résbe és akassza be az A-oszlop köré.

3. Nyomja felfelé/előre a ProClipet, így a meghajlított felső él be fog akadni az A-oszlop köré.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Auris (2013-2019); Toyota Auris Full Hybrid (2013-2019)

