

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Óvatosan húzza ki a gumitömítést az A-oszlopnál. Nyomja a ProClip alsó részét a résbe és akassza az A-oszlop köré.



2. Nyomja a ProClipet felfelé/előre, hogy az A-oszlop köré beakadjon.

3. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy megfelelően beakadjon a helyére.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Fiat Talento II (2016-2021)
- Nissan NV300 (2016-2022)
- Opel Vivaro (2015-2018)
- Renault Trafic (2015-2022)

