

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Akassza a ProClip alsó élét a műszerfal túlnyúlás köré, a fény-szabályozó gomb fölé.



2. Nyomja a ProClipet felfelé, megbizonyosodva arról, hogy a ragasztócsík rendesen rögzül.

3. Nyomja a ProClipet felfelé/előre. Nyomja a ProClip felső élét a résbe, a szellőzőnyílás alsó belsejébe.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Arteon (2017-2026); Volkswagen Passat (2015-2023); Volkswagen Passat Alltrack (2016-2023)

