

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Húzza ki a gumitömítést óvatosan az A-oszlopnál, hogy lássa a kiemelkedés helyét (nézze a nyilat).



2. Nyomja a ProClip alsó részét a résbe, a kiemelkedés alá.

3. Nyomja a ProClipet előre, hogy a felső éle a résbe akadjon, a szélvédő és az A-oszlop közé. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy a ragasztócsík illeszkedjen.

4. A ProClip a helyére került.



## Az alábbiakkal kompatibilis

- Skoda Fabia (2015-2021)

