



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Helyezze a mellékelt réstágítót a résbe, a szellőzőnyílást körülvevő keret alá, hogy tágítsa a rést.
2. Helyezze a ProClip alsó élét a résbe, a réstágító mellé.
3. Nyomja a ProClipet felfelé/előre, hogy az alsó éle teljesen bemenjen a résbe. Ha szükséges, akkor állítsa a ProClip oldalait, hogy a kivágások a helyükre menjenek. Helyezze a ProClip felső élét a résbe, a szellőzőnyílást körülvevő keret alá. Távolítsa el a réstágítót.
4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Fusion (2013-2020); Ford Mondeo (2015-2022)

