

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a résbe, a pohártartó és a műszerfal közé, hogy tágítsa a rést.

2. Helyezze a ProClip alsó s-alakú élét a résbe, a réstágító mellé.



3. Nyomja a ProClipet felfelé/előre, hogy az alsó éle teljesen bemenjen a résbe. Akassza a felső élét a ProClipnek a műszerfal teteje körül. Távolítsa el a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Iveco Daily (2015-2026)

