



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Húzza ki a gumitömítést az A-oszlopnál.



2. Nyomja a ProClip alsó élét a részbe.



3. Nyomja a ProClipet előre, hogy a felső éle a részbe akadjon, a szélvédő és az A-oszlop között. Nyomja lefelé a ProClipet, hogy a ragasztócsík megfelelően illeszkedjen.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Dodge Ram ProMaster City (2016-2024)
- Fiat Doblò (2016-2017)