



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a ProClip bal oldalát a résbe, a gumitömítés és az A-oszlop közé.

2. Nyomja a ProClipet felfelé/előre és akassza a felső élét az A-oszlop köré.



3. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy az éle megfelelően a helyére illeszkedjen.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Galaxy (2016-2022); Ford S-Max (2016-2022)

