

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Helyezze a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a rés bal alsó részébe, a szellőzőnyílást körülvevő panel és a műszerfal közé, hogy tágítsa a rést. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Helyezze a ProClip alsó élét a résbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.



2. Helyezze a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a rés bal felső részébe, a szellőzőnyílást körülvevő panel és a műszerfal közé, hogy tágítsa a rést. Helyezze a ProClip felső élét a résbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.



3. Nyomjon rá a ProClipre, hogy megbizonyosodjon róla, hogy a ragasztócsík a lehető legjobban illeszkedik.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz E-Class, Coupé (2018-2023);
Mercedes Benz E-Class, Sedan (2017-2023);
Mercedes Benz E-Class, Stationwagon (2017-2023)