



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felszereli a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkohollapot annak a területnek a megtisztításához, ahová a ProClip-et telepíteni kívánja. Távolítsa el a ragasztószalag védőfóliáját a ProClip-ről. Az A-oszlopnál húzza ki kissé a gumitömítést. Nyomja a ProClip alsó részének szögletes élét a résbe, és akassza be az A-oszlop körül.



2. Nyomja a ProClip felső részét felfelé/előre, hogy a szögletes él az A-oszlop köré akadjon. Nyomja lefelé a ProClip tetején, hogy a szögletes él megfelelően a helyére akadjon.

3. A ProClip a helyén van.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Sportage (2016-2021)

