

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Húzza ki a gumitömítést az A-oszlopnál.

2. Nyomja a ProClip alsó részét a résbe.



3. Nyomja a ProClip-et előre, hogy a felső éle a szélvédő és az A-oszlop között található résbe akadjon. Nyomja le a ProClip tetejét, hogy a ragasztócsík megfelelően tapadjon.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Cupra Ateca (2020-2026)
- Seat Ateca (2017-2024)

