



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Húzza ki az A-oszlopnál található gumitömítést.
2. Nyomja a ProClip alsó részét a résbe.
3. Nyomja a ProClip-et előre, hogy a felső éle a szélvédő és az A-oszlop közötti résbe akadjon.
4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz V-Class (2021-2020)

