



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Helyezze a ProClip bal élét az A-oszlopnál található gumitömítés alá.

2. Nyomja a tartó jobb részét előre és akassza a jobb élét az A-oszlop köré.



3. Nyomja a tartó jobb részét úgy, hogy az éle megfelelően az A-oszlop köré akadjon.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Peugeot 3008 (2017-2024); Peugeot 5008 SUV (2018-2024)

