

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Nyomja a ProClip alsó élét a szellőzőnyílásokat körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe.



2. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a szellőzőnyílásokat körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe, hogy tágítsa a rést. Akassza a ProClip felső élét a részbe, a réstágító mellé.

3. Nyomja a ProClip felső részét lefelé, hogy az éle teljesen a részbe menjen. Távolítsa el a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Jeep Grand Cherokee (2011-2020)

