



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Helyezze a ProClip bal élét az A-oszlopnál található szellőzőnyílás felső részébe.

2. Nyomja a ProClipet felfelé/előre, hogy a bal éle a szellőzőnyílásba és a jobb része pedig az A-oszlop köré akadjon.



3. Nyomja előre/lefelé a ProClip jobb részének a tetejét, hogy az éle megfelelően az A-oszlop köré helyezkedjen.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo XC90 (2015-2024)

