

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Helyezze a mellékelt réstágítók vékonyabbik végét a műszerfal tetején található részbe, hogy tágítsa a rést. Először a bal oldalival kezdje, különben a rés túl szoros lesz a jobb oldalnak. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről.



2. Akassza a ProClip alsó élét a szellőzőnyílás felső része köré.



3. Nyomja a ProClipet felfelé/előre, amíg a felső éle a réstágítók közötti részbe nem megy. Nyomja a ProClip felső részét lefelé, hogy az éle teljesen a részbe menjen. Távolítsa el a réstágítókat.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen E-Jumpy (2025-2026); Citroen E-SpaceTourer (2025-2026); Citroen Jumpy 3rd Gen (2016-2026); Citroen SpaceTourer (2016-2026)
- Fiat E-Scudo (2025-2026); Fiat Scudo (2017-2026)
- Opel Vivaro (2019-2026); Opel Vivaro Life (2020-2026); Opel Vivaro-e (2025-2026)
- Peugeot E-Expert Combi (2025-2026); Peugeot E-Traveller (2025-2026); Peugeot Expert (2016-2026); Peugeot Traveller (2016-2026)
- Toyota Proace (2016-2026); Toyota Proace Verso (2025-2026)