

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Húzza ki az A-oszlopnál található gumitömítést.

2. Nyomja a ProClip bal oldalát a résbe és akassza az A-oszlop köré.



3. Nyomja a ProClip jobb oldalát előre, hogy az éle az A-oszlop köré akadjon. Nyomja előre a ProClip tetejét, hogy az éle megfelelően a helyére akadjon.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Touran (2016-2026)

