

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Helyezze a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közé, hogy tágítsa a rést.



2. Nyomja a ProClip felső élét a résbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.



3. Helyezze a réstágító vékonyabbik végét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közé. Helyezze a ProClip bal élét a résbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Skoda Kodiah (2017-2023)