

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Húzza ki az A-oszlopnál található gumitömítést.



2. Akassza a ProClip bal élét az A-oszlop köré.



3. Nyomja a ProClip jobb részét felfelé/előre, hogy az éle az A-oszlop köré akadjon. Nyomja lefelé a ProClip jobb részét, hogy az éle teljesen a résbe menjen.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Amarok (2017-2023)