

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágítók vékonyabbik végét a műszerfal tetején található részbe, a műszerfal és a szellőzőnyílást körülvevő panel közé, hogy tágítsa azt.

2. Akassza a ProClip alsó élét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.



3. Nyomja a ProClip felső részét előre, hogy az éle a réstágítók közötti részbe akadjon. Nyomja a felső élét teljesen a részbe. Húzza ki a réstágítókat.

4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- MAN TGE (2019-2024)
- Volkswagen Crafter (2017-2024)

