

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Döntse a szellőzőrácsokat vízszintes pozícióba. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip alsó részét a szellőzőnyílás alsó élébe és akassza a ProClip alsó élét a szellőzőnyílást körülvevő keret mögé.



2. Nyomja a ProClip tetejét lefelé, hogy a ProClip lefelé hajoljon. Akassza a ProClip felső részét a szellőzőnyílás és az azt körülvevő keret közötti részbe.



3. Nyomja felfelé a ProClip felső részét, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe és a ragasztócsík megfelelően illeszkedjen.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Dodge Challenger (2015-2023)

