

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe, hogy tágítsa azt.



2. Nyomja a ProClip alsó részénél található "S" alakú élét a műszerfal felső és alsó része közötti részbe. Nyomja előre a ProClip alsó élét, ezzel egyidőben nyomja a ProClipet felfelé, hogy az alsó él teljesen bemenjen a részbe, az alsó műszerfal rész mögé.



3. Húzza felfelé a ProClipet és akassza a felső élét a részbe, a réstágító mellé. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe és a ragasztócsík megfelelően tapadjon. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda CR-V (2017-2022)

