

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Húzza ki az A-oszlopnál található gumitömítést.



2. Nyomja a ProClip alsó élét a résbe és akassza az A-oszlop panel része mögé.

3. Nyomja a ProClipet előre/balra, hogy a felső éle az A-oszlop panel része köré akadjon. Addig nyomja, amíg nem hallja/érzi, hogy beakadt a helyére.



4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Opel Ampera-e (2018-2022)
- Chevrolet Bolt (2018-2021)

