



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

FIGYELEM: Nagyon fontos, hogy a ProClipet pontosan abba a pozícióba helyezze el, ahogyan a képeken is látható.



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Húzza ki az A-oszlopnál található gumitömítést, hogy lássa hol helyezkedik el a két kiálló rész.

2. Helyezze a ProClip alsó részét az A-oszlopon található két rész közé. Nyomja a ProClip alsó részét a gumitömítést és az A-oszlop között található részbe és akassza az A-oszlop köré.



3. Nyomja előre/felfelé a ProClipet, hogy a felső éle az A-oszlop köré akadjon. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy az éle megfelelően a helyére akadjon.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Tourneo Connect (2018-2022); Ford Transit Connect (2018-2023)

