

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzíti.

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület tisztításához, ahová a ProClip-et telepíteni kívánja. Távolítsa el a ProClip-ről a ragasztószalagok borítását. Helyezze a ProClip felső részét a szellőzőnyílás felső részébe. Nyomja felfelé a szélt, hogy a ragasztószalag rögzüljön.



2. Nyomja felfelé/előre a ProClip alsó részét, és helyezze az alsó élt a szellőzőnyílás alsó részébe. Nyomja lefelé a szélt, hogy a ragasztószalag rögzüljön.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Suzuki Swift (2018-2024)

