

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Húzza ki a az A-oszlopnál található gumitömítést.



2. Nyomja a ProClip élét a résbe és akassza az A-oszlop köré.

3. Nyomja a ProClip felső részét előre/felfelé, hogy az éle az A-oszlop köré akadjon. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy az éle a megfelelő helyre kerüljön.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Sonata (2018-2019)

