

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

FIGYELEM! Nagyon fontos, hogy a ProClipet pontosan a képen látható pozícióba helyezze el!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Húzza ki az A-oszlopnál található gumitömítést, így láthatóvá válik a képen látható bemetszés.

2. Helyezze a ProClip alsó részét a bemetszés fölé. Nyomja a ProClip alsó élét a gumitömítés és az A-oszlop közötti résbe és akassza az A-oszlop köré.

3. Nyomja a ProClipet előre/felfelé, hogy a felső éle az A-oszlop köré akadjon. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy az éle megfelelően a helyére akadjon.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Tourneo Connect (2018-2022); Ford Transit Connect (2018-2023)

