

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené.

1. Helyezze be a mellékelt hézagnyitót a légbeömlőt körülvevő keret és a műszerfal közötti rés felső részébe, hogy kiszélesítse a rést. Használja a mellékelt alkohollapos törlőkendőt a terület megtisztításához, ahol a ProClip-et telepíteni kívánja. Távolítsa el a ProClip ragasztószalagjainak borítását. Nyomja a ProClip ferde felső szélét a résbe a hézagnyitó mellett. Nyomja le a ProClip-et, hogy a ferde szél teljesen a résbe kerüljön. Távolítsa el a hézagnyitót.



2. Nyomja a hézagnyitót a légbeömlőt körülvevő keret és a műszerfal közötti rés alsó részébe. Húzza le a ProClip alsó részét, és akassza be a ferde szélét a hézagnyitó közötti résbe. Távolítsa el a hézagnyitót.



3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz Sprinter (2019-2026)

