

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Húzza ki az A-oszlopnál található gumitömítést.



2. Helyezze a ProClip alsó részét a résbe és akassza az A-oszlop panelének élébe.

3. A bal kezével nyomja a ProClip alsó részét felfelé és a másik kezével pedig a ProClip jobb részét nyomja balra. Addig nyomja, amíg nem hallja/érzi, hogy a ProClip felső része az A-oszlopba akadt.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota 4Runner (2017-2024)

