



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt, hogy megtisztítsa azt a területet, ahová a ProClip-et telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag fedőrétegeit a ProClip-en. Akassza a ProClip felső részén található barázdált élt a légbeömlőt körülvevő keret alá.



2. Nyomja a ProClip alsó részét felfelé és előre. Akassza a ProClip alsó részén található barázdált élt a légbeömlőt körülvevő keret fölé.

3. A ProClip a helyén van.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Sharan (2011-2022)

