

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip bal élét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal között található részbe.



2. Akassza a ProClip jobb élét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal között található részbe.



3. Nyomja a ProClip éleit a szellőzőnyílás kerete felé, mindkét oldalt egy időben.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz B-Class (2019-2026); Mercedes Benz EQA (2022-2026); Mercedes Benz EQB (2022-2026); Mercedes Benz GLA-Class (2020-2026); Mercedes Benz GLB-Class (2020-2026)