

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Húzza ki az A-oszlopnál található gumitömítést. Keresse meg az A-oszlopon található kis bevágást.

2. Nyomja a ProClip élét a részbe, a bevágás alá.

3. Nyomja a ProClipet előre és akassza az élét az A-oszlop köré. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy az éle megfelelően a helyére akadjon.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mitsubishi L200 (2020-2024)

