



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó élét a szellőzőnyílás és az azt körülvevő keret közötti részbe.



2. Nyomja a ProClip felső részét felfelé/előre, hogy az alsó éle a szellőzőnyílást körülvevő panel mögé akadjon.

3. Nyomja a felső élét lefelé és előre. Nyomja a vékony, felső élét a szellőzőnyílás és az azt körülvevő keret közötti részbe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW 5-series G30, G31 (2018-2023)

