

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Húzza ki az A-oszlopnál található gumitömítést.



2. Nyomja a ProClip alsó élét a résbe és akassza a ProClipet az A-oszlopba.

3. Nyomja a ProClipet felfelé/előre, hogy a felső éle az A-oszlopba akadjon.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai i30 (2017-2022)

