



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClipet.

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztításához, ahol a ProClipet telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag fedőrétegeit a ProClipen. Akassza a barázdált alsó élt a szellőzőnyílást körülvevő keretre.



2. Nyomja előre a ProClipet, és akassza a barázdált felső élt a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Caravelle 6.1 (2021-2024); Volkswagen T6.1 Transporter/Pickup (2020-2024)

