

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Húzza ki az A-oszlopnál található gumitömítést. Nyomja a ProClip alsó élét a résbe és akassza a ProClipet az A-oszlopba.



2. Nyomja a ProClipet felfelé/előre, hogy a felső éle az A-oszlopba akadjon.

3. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy megfelelően a helyére kerüljön.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Ioniq (2020-2022)

