



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClipet. Fontos, hogy először a ProClipet szereljük fel: bármilyen tartót/eszközt csak a ProClip helyére kerülése után kell rögzíteni.



1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a ProClip felszerelésének helyén lévő terület megtisztításához. Távolítsa el a ProClip ragasztószalagjának fedelét. Akassza a ProClip hornyolt alsó szélét a légbeömlőt körülvevő keretre.

2. Nyomja előre a ProClip felső részét úgy, hogy a hornyolt szél a légbeömlőt körülvevő keret alá akasszon.

3. A ProClip a helyén van.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi A3 (2021-2026); Audi S3 (2021-2026)

