

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Nagyon fontos, hogy először a ProClipet kell telepíteni és csak után a tartót!

1. Húzza ki az A-oszlopnál található gumitömítést.



2. Nyomja a ProClip alsó élét a résbe és akassza a ProClipet az oszlop köré.

3. Nyomja a ProClipet felfelé/előre, hogy a felső éle az oszlop köré akadjon. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, amíg nem érzi/hallja, hogy bepattant a helyére.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi A6 (2016-2018); Audi S6 (2016-2018)

