



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse és csak azután szereljen be bármilyen tartót.

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a műszerfal alsó és felső része közé. Nyomja a ProClip alsó részét a résbe, a réstágító mellé.



2. Nyomja a ProClip felső részét felfelé, hogy az alsó éle beakadjon az alsó műszerfalba. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja a réstágítót a műszerfal és a szellőzőnyílást körülvevő keret közötti résbe. Akassza a ProClip felső részét a résbe, a réstágító mellé. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy az éle teljesen bemenjen a résbe. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Kuga (2020-2026)

