

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.

1. Nyomja a ProClip alsó élét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a szegély közötti részbe.



2. Nyomja a ProClip felső részét lefelé/előre és akassza a felső élét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe.

3. Nyomja a felső élét teljesen a részbe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- GMC Yukon (2021-2024)

