

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a szegély és a műszerfal közötti részbe. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip alsó élét a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja a ProClip felső részét előre és akassza a felső élét a szellőzőnyílást körülvevő keretbe. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy a ragasztócsík megfelelően illeszkedjen.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Venza (2021-2024)